COMO CAMBIAR LA CONTRASEÑA DE UN ROUTER TENDA N301



1. Abrimos cualquier navegador, ya sea Chrome, Firefox, Safari, Opera, etc; en este caso utilizamos Chrome. En la barra de búsqueda escribimos la dirección 192.168.0.1 o tendawifi.com, y presionamos enter.

 $\leftarrow \rightarrow$ C \odot 192.168.0.1





Luego nos aparecerá una pantalla igual a esta:

← → C ③ No es seguro tendawifi.com/login.html		🔤 🛧 🚊 🕓
	Tenda	
	🕤 Español 🗸	
	Iniciar Sesion	
	Olvidaste tu contraseña?►	



2. En contraseña de inicio de sesión escribimos la palabra "admin", en minúscula y sin comillas y presionamos en iniciar sesión:

← → C ▲ No es seguro tendawifi.com/login.html		⊶ 🔤 ☆ 📾 S :
	ienda	
	S Español	
	admin	
	Iniciar Sesión	
	Olvidaste tu contraseña?⊧	



3. Se nos abrirá una ventana como esta, daremos click en ajustes inalámbricos:

\leftrightarrow \rightarrow C (i) No es seguro \mid tendawifi.co	om/index.html			• ☆	ANG	S	:
Tenda			Cerrar Sesión	Español▼			
Estado Ajustes de Internet	Estado de la Conexión a Internet	Router	nternet				
Ajustes Inalámbricos	Estado de la conexión:Usted pue	ede navegar por Internet					
Control de Ancho de Banda	Dispositivos Conectados y Estadísticas e	en Tiempo Real	4.0				
Wireless Repitiendo	T Dispositivos Conectados	51.0 KB/s	1.0 KB/s				
X Avanzado	Información del Sistema						
Administración	Tipo de Conexión IP Dinámica	WAN IP	192.168.0.35				ľ
	Duración de la 4m 35s Conexión	Máscara De Subred	255.255.255.0				
<u>f</u> 💆							



4. Dentro de ajustes inalámbricos podremos cambiar la contraseña en el apartado contraseña wifi:

C (i) No es seguro tendawifi.co	om/index.html				07	☆	ANG.	S
Tenda				Cerrar Sesión	Espa	ñol •		
Estado								
Ajustes de Internet	WiFi ON / OFF							
Ajustes Inalámbricos	Nombre y Contraseña de WiFi							
Control de Ancho de	Nombre de WiFi (SSID)	FLIA CUERO	Ocultar SSID (2)					
Danua	Modo de Seguridad	WPA/WPA2-PSK Mezclado(Recome						
[»] ا ^{۳)} Wireless Repitiendo	Contraseña WiFi	16798484						
Controles Parentales			•					
🛠 Avanzado	Horario WiFi							
🔩 Administración	Horario WiFi	 Habilitar Inhabilitar 						
	WPS							
	WPS	 Habilitar Inhabilitar 						
f 💆				Aceptar	ancela	•		



5. Luego de haber ingresado la contraseña, daremos click en aceptar y después en aceptar en el mensaje que aparece en la parte superior de la pantalla:

C 🔺 No es seguro tendawif	.com/index.html	🕶 🚖 💼 🧕 S
Tenda	tendawifi.com dice La conexión inalámbrica se desconectará, por favor conecte de nuevo.	Cerrar Sesión Español -
Estado	2 Aceptar Cancelar	
Ajustes Inalámbricos	Nombre y Contraseña de WiFi	
r Control de Ancho de Banda	Nombre de WiFi (SSID) FLIA CUERO Ocultar SSID (@) Modo de Seguridad WPA/WPA2-PSK Mezclado/Recome Image: Comparison of the second s	
^{າ)} ຖ ¹) Wireless Repitiendo	Contraseña WiFi 16798485	
Controles Parentales	Horario WiFi	
Administración	Horario WiFi 🛛 🔍 Habilitar 🖲 Inhabilitar	
	WPS	
	WPS O Habilitar 🖲 Inhabilitar	
<u>f</u> ⊻	1	Cancelar



6. Por último, saldrá un mensaje "guardado exitosamente", solo nos queda ingresar la nueva contraseña, en los dispositivos a los cuales se requiere conectar.

A No es seguro tendawifi.co	om/index.html				0-7 📩	🛋 🕥 :
rend a				Cerrar Sesión	Español-	
Estado						
Aiustes de Internet	WIFI ON / OFF	Guardado exitosamente!				
	Nombre y Contraseña de WiFi					
	Nombre de WiFi (SSID)	FLIA CUERO	Ocultar SSID	(2)		
Banda	Modo de Seguridad	WPA/WPA2-PSK Mezclado(Recome 🔻				
ⁱ⁾ I ⁱ⁾ Wireless Repitiendo	Contraseña WiFi	16798485				
Controles Parentales						
🛠 Avanzado	Horario WiFi					
Administración	Horario WiFi	🔘 Habilitar 🖲 Inhabilitar				
	WPS					
	WPS	🔘 Habilitar 🖲 Inhabilitar				
f 💆				Aceptar	ancelar	
	<u> </u>	1000	1	ES 🔺 🕨		a) 10:52 a.m. 18/01/2019

